



Einfache Pflegehinweise



Stellen Sie sicher, dass die Silikondichtung parallel auf der darunterliegenden Öffnung sitzt. Überprüfen Sie den festen Sitz auf Augenhöhe.

Sicherstellen, dass das AQUAvalve sich richtig füllt und entleert

- 1 Es nimmt nur einige Sekunden in Anspruch, sicherzustellen, dass das AQUAvalve sich richtig füllt und entleert.
- 2 Halten Sie das AQUAvalve in Augenhöhe, damit Sie sich überzeugen können, dass die am oberen Schwimmer angebrachte Silikondichtung auf der darunterliegenden Öffnung sitzt.
- 3 Die Silikondichtung muss bei Kontakt mit der Öffnung eine feste Abdichtung bilden.
- 4 Wenn sie nicht parallel auf der darunterliegenden Öffnung sitzt, heben Sie einfach den oberen Schwimmer an, drücken auf eine Seite der Silikondichtung, lassen den Schwimmer absinken und prüfen den Sitz anschließend erneut in Augenhöhe. Falls nötig, wiederholen Sie den Vorgang.

Pflege und Wartung

- 1 Am Ende der Anbausaison reinigen Sie das AQUAvalve mit warmem Seifenwasser. Eine alte Zahnbürste kann dabei nützlich sein. Das AQUAvalve lässt sich leicht auseinandernehmen. Den oberen Schwimmer seitlich herausschieben und anschließend den unteren Schwimmer aus seiner Schwenkhalterung lösen. Die am oberen Schwimmer angebrachten Scheiben können durch Greifen der Ansätze mit einer Zange entfernt werden. Es empfiehlt sich, die Silikondichtungen abzunehmen, damit sie nicht verloren gehen.
- 2 Es kann ebenfalls hilfreich sein, das aufgebogene Ende einer Büroklammer durch das AQUAvalve Mundstück zu drücken, um damit eventuelle Kalkablagerungen, die sich während der Anbausaison angesammelt haben, zu entfernen. Manchmal genügt es auch, durch das AQUAvalve Mundstück zu pusten. Unter gar keinen Umständen dürfen zur Reinigung des AQUAvalve Mundstücks Bohrer und Bohrspitzen verwendet werden. Damit kann dem AQUAvalve irreparabler Schaden zugefügt werden.

Die Aufbauanleitung für Ihr easy2grow System



Die **Pflanzen** sollten sich akklimatisiert haben, bevor Sie das System anschalten.




Inhalt easy2grow system



- 1x 47 L Tank mit Deckel
- 1x 2Pot mit Wanne und Deckel
- 2x 8.5 L Topf
- 1x AQUAvalve5
- 1x 9 mm Plastiktüle
- 1x 9 mm Filter
- 2x 9 mm Durchflusshahn
- 1x 9 mm T-Verbinder
- 1,5 Meter 9 mm Schlauch
- 2x Marix Matte
- 2x PotSock Wurzelstoppematte

Grundrisse und Optionen




Empfohlene Anordnungen



easy2grow System Abmessungen



easy2grow System Aufbauanleitung



Wiederholen Sie den Aufbau jedes einzelnen Moduls entsprechend der Anleitung auf der Vorderseite. Lassen Sie den Pflanzen 7 – 10 Tage Zeit, sich zu akklimatisieren, bevor Sie das System einschalten.